



**[English]**

**Channels Supported by Brother Machines for 5 GHz Wi-Fi Networks**

When connecting your machine to a 5 GHz Wi-Fi network, make sure your wireless LAN access point/router is set to one of the channels available in your country and listed in the table below (recommended channel: W52). For more information about changing the channel setting, see the instructions supplied with your wireless LAN access point/router.

**[Français]**

**Canaux pris en charge par les appareils Brother pour les réseaux Wi-Fi 5 GHz**

Lorsque vous connectez votre appareil à un réseau Wi-Fi 5 GHz, assurez-vous que votre point d'accès/routeur LAN sans fil est réglé sur l'un des canaux disponibles dans votre pays et répertoriés dans le tableau ci-dessous (canal recommandé : W52). Pour plus d'information sur la modification du paramètre du canal, consultez les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil.

**[Español]**

**Canales admitidos por los equipos Brother para redes wifi de 5 GHz**

Al conectar su equipo a una red wifi de 5 GHz, asegúrese de que su punto de acceso LAN/enrutador inalámbrico esté usando uno de los canales disponibles en su país de la tabla siguiente (canal recomendado: W52). Para obtener más información acerca del cambio del ajuste de canal, consulte las instrucciones proporcionadas con su punto de acceso LAN/enrutador inalámbrico.

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Wi-Fi 5 GHz Channels</b> | W52 / 5.2 GHz band (36/40/44/48)                         |
|                             | W53 / 5.3 GHz band (52/56/60/64)                         |
|                             | W56 / 5.6 GHz band (100/104/108/112/116/132/136/140/144) |
|                             | W58 / 5.8 GHz band (149/153/157/161/165)                 |