


Quick Start Guide | Guide de mise en route rapide | Guía de Inicio rápido

HP OfficeJet Pro 9120e series (Lea ésto primero)



1



EN Power on and select language
Plug in to turn on the printer. On the display, select your language and country or region.

FR Mise sous tension et sélection de la langue

Branchez et allumez l'imprimante. Choisissez votre langue et votre pays/région sur l'écran.

ES Encienda la impresora y seleccione un idioma
Enchufe la impresora para encenderla. En la pantalla, seleccione su idioma, así como el país o región.

2




EN Go to the digital setup guide
Scan the QR code using a mobile device or visit hp.com/start/ojp9120e on a computer.

FR Accédez au guide de configuration numérique
Scannez le QR code à l'aide d'un appareil mobile ou accédez à la page hp.com/start/ojp9120e sur un ordinateur.

ES Vaya a la guía de configuración digital
Escanee el código QR utilizando un dispositivo móvil o visite hp.com/start/ojp9120e en un ordenador.

3



EN Use the digital setup guide to Install ink, paper, and HP software
The HP software will connect the printer to your Wi-Fi network.

FR Utilisez le guide d'installation numérique pour installer l'encre, le papier et le logiciel HP
Le logiciel HP connectera l'imprimante à votre réseau Wi-Fi.

ES Utilice la guía de configuración digital para instalar la tinta, el papel y el software de HP
El software de HP conectará la impresora a la red Wi-Fi.

